



Neugart Calculation Program

安装 NCP® 4.2

1.系统要求

- Microsoft Windows 7 或更高
- 需要网络连接以进行激活
- 处理器：2 GHz
- 安装内存：4 GB
- 显卡，分辨率：1024 x 768 (建议 1280 x 900)
- 硬盘容量：250 MB

2.安装 NCP 软件

请从我们的[网站](#)下载安装文件。安装时您必须同意许可协议。

启动所下载的文件“NCP4.2-Setup.exe”并按照屏幕上的说明进行操作。

提示： 您可以将 NCP 安装到具有写权限的任意目录（文档、桌面等）下。也支持外部媒介，如 U 盘。该安装不会对操作系统产生任何改变，通过删除安装目录即可将其完全移除。

3.激活 NCP 软件

首次启动软件时会要求您填写一份许可申请。然后点击“注册”。请注意，此时必须已连接网络。

您所指定的邮箱地址将收到一封电子邮件。点击邮件中的链接。成功注册后，您可以关闭注册窗口。之后，程序启动。NCP 将获得一年的许可权。

若有疑问欢迎咨询 ncp@neugart.com。